


TESLONG

コードレス空気入れ



取扱説明書

型番: AC-W01/AC-W02

目次

安全に関する表示について.....	01
安全上の注意	01
充電時の安全上の注意	02
一般警告事項	02
安全な使用方法	02
設置および通気について.....	02
電源について.....	02
バッテリー安全注意事項	03
一般注意事項	03
取り扱い上の注意	03
充電および保管について.....	03
運搬および火災防止	03
製品説明	04
製品特長	04
各部名称	05
操作パネル説明	07
20Vバッテリー 充電方法	08
充電手順	08
Type-Cポート説明	09
充電状態表示	09
より快適に使用するために	09
充電時のご注意	09
製品仕様	10
バッテリーの取り付け・取り外し	11
バッテリーの取り付け.....	11
バッテリーの取り外し	11
使用方法	12
組み立て方法	12
ノズルの選択方法	13
送風ポンプ機能	14
故障かな?と思ったら	16
マークについて	17
各種認証・規格情報	18

安全に関する表示について

本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
安全に関する重要な内容を記載しています。

⚠ 警告

誤った使用をすると、死亡または重傷を負う可能性がある内容です。

⚠ 注意

誤った使用をすると、軽傷または物的損害につながる可能性がある内容です。

⚠ お願い

製品の故障・破損・性能低下を防ぐための注意事項です。

■ 安全上の注意

- ・使用前にエアチャックがタイヤバルブへ確実に接続されていることを確認してください。
- ・使用中は高温部に触れないでください。
- ・長時間の連続使用は避けてください。異常に熱くなった場合は使用を中止し、十分に冷却してください。
- ・大型トラックや高圧専用タイヤには使用しないでください。
- ・指定空気圧範囲内でご使用ください。過充填は危険です。
- ・水気・火気・可燃物の近くでは使用しないでください。
- ・使用後は電源を切り、エアチャックを取り外してください。
- ・お子様の手の届かない場所で保管してください。
- ・異音・異臭・発煙など異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。

充電時の安全上の注意

本製品をご使用前に、本取扱説明書をよくお読みください。
安全に関する重要な内容を記載しています。

■ 一般警告事項

- ・ 充電ケーブルや本体内部に液体を入れないでください。
- ・ 指定されたバッテリー以外には使用しないでください。
- ・ 指定外の充電方法・充電器は使用しないでください。
- ・ 水や雨のかかる場所では使用しないでください。
- ・ 可燃物の近くで充電しないでください。

■ 安全な使用方法

- ・ ケーブルを抜く際は、コードではなくプラグ部分を持ってください。
- ・ ケーブルを踏んだり、引っ張ったりしないでください。
- ・ 破損したケーブルは使用しないでください。
- ・ 落下・破損した場合は使用を中止してください。
- ・ 分解・改造はしないでください。

■ 設置および通気について

- ・ 充電中は通気を妨げないでください。
- ・ 高温環境での充電は避けてください。
- ・ 安定した平らな場所で使用してください。

■ 電源について

- ・ USB Type-C充電に対応しています。
- ・ PD対応USB充電アダプターの使用を推奨します。
- ・ 指定電圧以外では使用しないでください。

バッテリー安全上の注意

⚠ 警告

安全のため、本製品および本取扱説明書をよくお読みのうえご使用ください。

■ 一般警告事項

- ・ 初回使用前に必ず充電してください。
- ・ バッテリーを分解・破損・落下させないでください。
- ・ 火中へ投入しないでください。
- ・ 異常・破損がある場合は使用しないでください。

■ 取り扱い上の注意

- ・ 可燃性ガス・液体付近では使用・充電しないでください。
- ・ バッテリー液が皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。
- ・ 目に入った場合は直ちに洗浄し、医師の診察を受けてください。
- ・ 異臭・発熱・煙が発生した場合は直ちに使用を中止してください。

■ 充電および保管について

- ・ 指定された方法で充電してください。
- ・ 水没・水濡れを避けてください。
- ・ 高温環境（40℃以上）で保管しないでください。

■ 運搬および火災防止

- ・ 金属類と一緒に保管しないでください。
- ・ 端子部のショートに注意してください。
- ・ 運搬時は端子を保護してください。

⚠ お願い

- ・ リチウムイオンバッテリーは高温環境や直射日光を避けて保管してください。
- ・ 長期間使用しない場合でも、定期的に充電してください。

製品説明

本製品は、タイヤへの空気充填を素早く簡単に行える充電式空気入れです。デジタル表示機能により、空気圧をリアルタイムで確認できます。また、自動停止機能により、設定した空気圧に達すると自動で停止します。自動車・バイク・自転車・ボール・浮き輪など、さまざまな用途に対応しています。コンパクトかつ軽量設計に加え、20V充電式バッテリーを採用し、コードレスで便利に使用できます。LEDライト搭載により、夜間や緊急時でも安心してご使用いただけます。

■ 製品特長

・ ツインシリンダー搭載

安定した空気流量でスピーディーに充填できます。

・ ホース一体型設計

ホースを本体へ収納でき、すぐに使用できます。

・ コードレス設計

20Vバッテリー採用で、場所を選ばず使用できます。




・ 自動停止機能


設定した空気圧に達すると自動停止します。

・ 多用途ノズル付属

自動車・バイク・自転車・ボール・浮き輪などに対応します。
日常の空気充填を、より簡単・快適にサポートします。

各部名称





送風ポンプ用アクセサリ



仏式バルブ
アダプター




ボール用
ニードル



ロングエア
ノズル




ショートエア
ノズル



USB Type-C
充電ケーブル

マーク	機能	説明
	ライト／モード 切替	短押し：ライトモード切替 長押し：ライト ON/OFF
	Switch Inflation Mode	ボール／自転車／バイク／自動車／カスタム
M	単位切替	PSI / BAR/ KPA/ Kg/cm ²
+	圧力設定 (+)	短押し：0.1 PSIずつ増加 長押し：1 PSIずつ増加
—	圧力設定 (—)	短押し：0.1 PSIずつ減少 長押し：1 PSIずつ減少
	電源／ スタートボタン	短押し：充填開始／停止 長押し：約2.5秒で電源 ON/OFF
	送風ポンプ 電源／ モード切替	短押し：風量切替 (強 ⇄ 弱) 長押し：約1.5秒で電源 ON/OFF

ディスプレイ表示説明



番号	表示項目	説明
1	圧力単位表示	現在の圧力単位を表示します。
2	充填モード表示	現在の空気注入モードを表示します。
3	設定空気圧表示	現在設定されている最大空気圧を表示します。
4	現在空気圧表示	現在の実際の空気圧を表示します。
5	高温警告表示	バッテリー温度が高くなると、「HOT」表示が点滅し、一時的に動作停止します。温度が下がると、自動的に通常動作へ復帰します。

20Vバッテリー 充電方法

本製品のバッテリーは、USB Type-C充電に対応しています。


充電方法	説明	付属内容
USB Type-C充電	付属のUSB Type-Cケーブルを、バッテリーとUSB充電アダプターへ接続してください。	付属

⚠️ ご注意

- 必ず付属のUSB Type-Cケーブルをご使用ください。
- 指定外の充電方法は故障や事故の原因となる場合があります。
- 充電する際は、バッテリー側のボタンを押してType-Cポートを有効にしてください。

■ 充電手順

- USB Type-CケーブルをUSB充電アダプターへ接続してください。
- USB Type-Cケーブルをバッテリーへ接続してください。



■ USB Type-Cポートについて

本バッテリーは、充電入力および外部機器への給電に対応したUSB Type-Cポートを搭載しています。

入力（バッテリー充電）					
5 V  3 A	9 V  3 A	12 V  3 A	15 V  3 A	20 V  2.25 A	最大 45 W

出力（外部機器への給電）					
5 V  3 A	9 V  3 A	12 V  3 A	15 V  3 A	20 V  2.25 A	最大 45 W

USB Type-C PD急速充電に対応しており、バッテリー本体だけでなく、スマートフォンなど外部機器への給電も可能です。

残量表示ランプ	バッテリー残量
 ライト付き  オフ	
	75-100%
	50-75%
	25-50%
	0-25%

⚠️ ご注意

使用状況や周囲温度により、表示残量と実際の残量に若干差が生じる場合があります。

■ 充電状態

- 充電中：緑ランプ点滅。
- 充電完了：緑ランプ点灯。

■ より長く快適に使用するために

- 使用後はできるだけ早く充電してください。
- バッテリーを完全放電状態で長期間保管しないでください。
- 使用後ごとの充電を推奨します。

■ 充電時のご注意

- 推奨充電温度：18～24℃
- 0℃以下または40℃以上では充電しないでください。
- 充電中に本体やバッテリーが温くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 高温環境や密閉空間での充電は避けてください。


製品仕様

項目	仕様
定格電圧	20 V Max
最大空気圧	150 PSI
表示単位	PSI, BAR, KPA, KG/CM ²
最大出力	120 W
シリンダー径	22mm ツインシリンダー
ホース長さ	約0.5m
空気圧精度	±2 PSI
LEDライト	8灯LED
最大風圧	4500 Pa
使用環境温度	-10℃ ～ 50℃
保管環境温度	-20℃ ～ 60℃


バッテリーの取り付け・取り外し

本製品は着脱式20Vバッテリーを採用しています。

■ バッテリーの取り付け




- ・ バッテリーを本体へ差し込んでください。
- ・ カチッ」と音がするまでしっかり押し込んでください。




- ・ 使用前にバッテリーが確実に固定されていることを確認してください。

■ バッテリーの取り外し



- ・ バッテリー解除ボタンを押してください。



- ・ バッテリーをまっすぐ引き抜いてください。
- ・ 無理な力を加えず、丁寧に取り外してください。

▲ ご注意


- ・ バッテリーの取り付け・取り外しを行う際は、必ず本体の電源をOFFにしてください。

使用方法

■ 組み立て方法

エアホースを取り出す



本体に収納されているエアホースを取り出してください。



ノズルを取り付ける


用途に合わせてノズルを取り付けてください。

ノズル類は本体下部へ収納されています。




対象物へ接続する

空気を入れる対象へ接続してください。




モード設定


モードや空気圧を設定してください。




自動車モード



バイクモード



自転車モード




ボールモード

充填開始


スタートボタンを短押しすると充填を開始します。

設定した空気圧に達すると自動停止します。



■ ノズル選択方法

- 用途に合わせてノズルを選択してください。



仏式バルブアダプター





ボール用ニードル




ロングエアノズル



ショートエアノズル







■ 送風ポンプ

接続方法

USB Type-Cケーブルでバッテリーと送風ポンプを接続してください。
その後、バッテリーの電源ボタンを押してください。




緑ランプ点灯で接続完了です。




ノズル取り付け


用途に合わせてノズルを取り付けてください。




圧縮袋などに使用できます。



エアベッド・エアクッションなどに使用できます。




浮き輪・エア玩具などに
使用できます。



STEP 3
接続する


接続する

送風ポンプを対象物へ接続して
ください。



電源ON/OFF


電源ボタンを約1.5秒長押しで
ON/OFFします。



電源ボタンを約1.5秒
長押しでON/OFFします

風量切替

強 → 弱 → 強



⚠️ ご注意

過熱防止のため、15分連続使用後に自動停止します。
再使用する場合は、約5分間休ませてからご使用ください。

故障かな？と思ったら

異常	考えられる原因	対処方法
空気入れが 起動しない	電源ケーブルが正しく接続されていない	ケーブル接続を確認してください
	電源スイッチがオンになっていません	電源を入れてください
	バッテリー残量不足／未装着	バッテリーを充電・再装着してください
空気圧が弱い／ 入らない	エアホース接続が緩んでいる	接続部をしっかり締めてください
	エアチャック接続不良	エアチャックを再接続してください
	ノズル・ホース詰まり	ノズルやホースを清掃してください
使用中に停止 する	長時間使用による過熱	使用を中止し冷却してください
	保護機能が作動	冷却後に再起動してください
異音・振動 が発生する	不安定な場所で使用している	平らな場所で使用してください
	内部部品の破損	サポートへご連絡ください
空気圧表示が正常 に表示されない	圧力センサー異常	使用を中止しサポートへご連絡ください
	内部接触不良	
設定空気圧 まで到達しない	タイヤ・ホースからエア漏れ	エア漏れを確認してください
	対応範囲外のタイヤ	対応範囲内で使用してください
	本体内部の摩耗・故障	アフターサポートへご相談ください

シンボル一覧

本製品には以下のシンボルが表示されている場合があります。各シンボルの意味は以下の通りです。

	ケガ防止のため、取扱説明書をお読みください
	ケガの危険があることを示します
	リチウムイオン電池。適切にリサイクルしてください
	適切な呼吸用保護具を着用してください
	適切な保護メガネを着用してください
	適切な聴覚保護具を着用してください
	長い髪が吸気口に巻き込まれる危険があります
V	ボルト
A	アンペア
Hz	ヘルツ
W	ワット
min	分
.../min or rpm	毎分回転数／毎分往復数、
~	交流
— — —	直流
n_0	無負荷回転数
	クラスI機器（接地あり）
	クラスII機器（二重絶縁）
	接地端子

安全に関する重要事項

※ご使用前に、本説明書を必ずお読みください。

※本製品を安全かつ正しくお使いいただくために、以下の内容を必ず守ってください。

- ・ 高温・高圧・可燃性ガスが存在する環境では使用しないでください。
- ・ 本製品を分解・改造しないでください。故障や事故の原因となります。
- ・ 強い衝撃を与えたり、水中へ落としたりしないでください。
- ・ 使用後は電源を切り、保管してください。
- ・ 小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。
- ・ 異常発熱・異臭・煙が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・ 充電の際は、付属または規格に適合したUSB Type-Cケーブルをご使用ください。
- ・ 濡れた手で充電端子や電源部分に触れないでください。
- ・ 長期間使用しない場合は、定期的に充電してください。
- ・ 本製品は精密機器です。取り扱いには十分ご注意ください。

警告

- ・ 本製品を火気の近くに置かないでください。
- ・ 直射日光の当たる場所や高温多湿の環境で保管しないでください。
- ・ 破損した状態で使用しないでください。
- ・ 指定された用途以外には使用しないでください。

注意

- ・ 製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。
- ・ 本説明書は大切に保管してください。



カスタマーサービス

ご不明な点やご質問がございましたら、
お気軽にお問い合わせください。



保証内容の詳細については、
下記公式サイトをご確認ください
www.teslong.jp



お問い合わせ先



jp@teslong.jp



+81-3-6555-7610



www.teslong.jp



@teslong



@AMTORIN20



株式会社エトワール



製造者: 深圳市泰視朗科技有限公司

輸入事業者: 株式会社エトワール

© TESLONG AC-W01/AC-W02 F0624V1.0

说明书 技术要求

- 1、 材质:哑粉纸105g, 骑马钉24P
- 2、 尺寸:成品尺寸117x190mm
- 3、 油墨干净, 文字内容清晰无缺漏
- 4、 四色印刷